
# Pas napędowy 25X3550 SWR




## WYMIARY

| | | |
|---|---|---|
| **b0** | szerokość górna pasa | **25 mm** |
| **h** | wysokość pasa | **16 mm** |
| **bu** | szerokość dolna pasa | **14 mm** |
| **bd** | szerokość normatywna (na wysokości cięciwy nośnej) | **21 mm** |
| **Ld** | długość normatywna – mierzona po linii podziałowej | **3611 mm** |
| **La** | długość zewnętrzna pasa | **3650 mm** |
| **Li** | długość wewnętrzna pasa | **3550 mm** |

## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Producent | **SWR** |
| Symbol producenta | **25X3550** |
| Rodzaj | **Pas klinowy klasyczny** |
| Profil pasa | **25** |
| Ld – długość normatywna (robocza Lw/Lp) | **3611 mm** |
| Li – długość wewnętrzna | **3550 mm** |
| La – długość zewnętrzna | **3650 mm** |
| $b_0$ – szerokość górna | **25 mm** |
| h – wysokość pasa | **16 mm** |
| $b_u$ – szerokość dolna | **14 mm** |
| $b^d$ – szerokość normatywna | **21 mm** |
| Norma | **DIN 2215 / ISO 4184** |
| Zalecana min. średnica koła | **250 mm** |
| Waga metryczna | **0,42 kg/m** |
| Źródło wymiarów | **Katalog pasów klinowych Optibelt** |